

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ ДАТЧИКА ТРЕВОГИ ДЛЯ RASC-1101

ООО «РУБЕТЕК РУС» 143026, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42/ 1 +7 495 120 80 36 / 8-800-777-53-73 support@rubetek.com / https://rubetek.com



#### 1. Описание и работа

Датчик тревоги предназначен для передачи сигнала «Тревога» при включении и снятии сигнала при отключении с установленным временем задержки. При включении датчика будет передан сигнал тревоги, который будет активен до отключения датчика.

Датчик подключается к универсальному входу/выходу. Универсальный выход для сигнализации представляет собой открытый коллектор. Он подаёт сигнал либо высокого уровня порядка 5 вольт, либо низкого (подключает к GND).

#### 2. Использование по назначению

#### 2.1. Подключение и настройка универсального входа/выхода для датчика тревоги



Рисунок 1 – Схема подключения датчика тревоги

Осуществить подключение датчика тревоги в соответствии со схемой приведенной на рисунке 1.

Настройка датчика тревоги производится в ПО «Рубетек-Инженер».

Для настройки запустить ПО «Рубетек-Инженер». Выбрать в отрывшемся окне раздел «СОВ», и выбрать подраздел «СКУД».

6	П	одключение	Ус	тройства в	з сети							٩
£\$}		Версия 2023.3.1-9		Модель	S/N	4	IP	4	MAC	Версия ПО	Время работы	
5		IP appec 192.168.1.12		RACS-1102	15855714713081507620		192.168.1.12		24:6F:28:3D:86:D3	2023-03(3)	4667012	
		Иня пользователя username		RACS-1101	1738964830		192.168.1.13		10:00:67:A6:7F:5E	2023-05(1)	8297	
		flapons 💿										
-		Подключиться										

Рисунок 2 – Окно ПО «Рубетек-Инженер» для работы со СКУД. Вкладка «Подключение»

В блоке «Устройства в сети» выбрать устройство, с которым предполагается работа. Его ір адрес будет автоматически выведен в поле «IP адрес» блока «Подключение». После этого необходимо ввести имя пользователя и пароль. Нажать кнопку «Подключиться».

Для настройки датчика тревоги перейти в раздел «Настройки», для этого нажать кнопку в боковой панели. После перехода в раздел «Настройки» выбрать вкладку «Универсальные Ю».



В настройках на вкладке «Универсальные IO» (рисунок 3) для входа выставить маркер «Инверсия» для работы датчика на размыкание. Аналогично выставить маркер «Включить pull up» для «подтягивания» + 5 В на этот вход, в поле Тау фильтр прописать значение 50 (время фильтрации входа от дребезга контакта). Сохранить внесенные изменения.



Рисунок 3 – Настройки входа 3

## 2.2. Подключение и настройка сигнализации к универсальному входу/выходу



Рисунок 4 – Схема подключения сигнализации к универсальному входу/выходу



Осуществить подключение сигнализации в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 4.

Установить настройки в соответствии с рисунком 5. Выставить маркеры «Инверсия» для подачи высокого уровня сигнала при срабатывании датчика, «Включить pull up» для задействования + 5 В на этом выходе и «Разрешить выход» для перевода порта в режим работы «Выход». Сохранить внесенные изменения.

Режим		
<ul> <li>Инверс</li> <li>Включи</li> </ul>	сия 1ть pull up	
🖌 Разреш	ить выход	
Тау фильтр	а, мсек	
0		

Рисунок 5 – Настройки универсального входа/выхода для работы с сигнализацией

# 2.3. Настройки «Тревоги»

После настройки режима входа/выхода перейти во вкладку «Тревога». В данной вкладке:

– В поле «Настройка» сигнализации выбрать «Отправка сообщений в МQTT и управление сиреной»;

- Установить для «IO» значение «Вход/выход 4»;

- Сохранить внесенные изменения.



≡	rubetek COB	
P	Настройки	
\$	Сетевые Другие Универсальные IO Функции	Тревога
[ =0]	Сохранить	
()	Тревога 1	Тревога 2
Gr.	Настройка сигнализации Отправка сообщений в MQTT и управление сиреной	Настройка сигнализаці Отправка сообщі
(r.)	Настройка сигнализации Отправка сообщений в МQTT и управление сиреной Ю Вход / выход 4	Настройка сигнализаци Отправка сообщи 10 Вход / выход 8
-	Настройка сигнализации Отправка сообщений в МОТТ и управление сиреной Ю Вход / выход 4 Задержка выключения, сек 0	Настройка сигнализаці Отправка сообщи Ю Вход / выход 8 Задержка выключения, О



Для завершения настройки необходимо создать функцию «Датчик тревоги». Создание функции описано в разделе **3.** «Создание функции «Датчик тревоги»» настоящего документа.

#### 2.4. Подключение сигнализации к общему коллектору

На рисунках 6 и 7 представлены схемы подключения датчика тревоги к открытому коллектору (контакты 1 и 2 группы ВЫХОДЫ) к сигнализации с напряжением питания 12 и 24 В соответственно. При использовании сигнализации с напряжением питания 24 В потребуется подключение источника питания с соответствующим выходным напряжением. При использовании сигнализации с напряжением. При использовании сигнализации с напряжением.





Рисунок 6 – Схема подключения датчика тревоги для сигнализации с напряжением 12 В **12 В 24 В** 



Рисунок 7 – Схема подключения датчика тревоги для сигнализации с напряжением 24 В Дополнительная настройка входа в ПО «Рубетек-Инженер» не требуется.



## 3. Создание функции «Датчик тревоги»

- 3.1.Перейти на вкладку «Функции».
- 3.2.Выбрать свободный слот (в примере 3), раскрыть его.
- 3.3.Установить следующие настройки:
  - Название Датчик тревоги (рисунок 8);

ſ	Название							
l	Кнопка открытия							¢
k								
l	Нет							
l	Кнопка открытия							
L								
L	Датчик открытия							
I,								
	Датчик тревоги							
ſ	Датчик взлома							
	D	0	D	~		1		

Рисунок 8 – Выбор названия функции

- Индекс ІО Вход/выход 3 (вход/выход, к которому подключен датчик тревоги);
- Инверсия для включения работы датчика на «размыкание»;
- Индекс тревоги Индекс тревоги1 (указывается тревога, которая будет использоваться, в данном примере настраивается тревога1 для датчика тревоги);
- Время вкл. 0 (время задержки передачи сигнала «Тревога» после изменения состояния датчика тревоги);
- Время выкл. 0 (время задержки снятия сигнала «Тревога» после изменения состояния датчика тревоги).
- Сохранить внесенные изменения.

Настройки							
Сетевые	Другие	Универсальные IO	Функции	Тревога	Прошивка	Клонирование	
Сохранить							
#1: Киопка открыт	гия						~
#2: Датчик тревог	и						~
Название Датчик тревоги							¢
Инверсия							
Индекс Ю Вход / выход 2							٥
Индекс тревоги Индекс тревоги	2						٥
Время вкл. (° 0.1 сек) 0							
Время выкл. (° 0.1 сек) 0							
#3: Датчик тревог	и + инверсия						~
#4: Датчик тревог	и + инверсия						~