

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ МНОГОАБОНЕНТСКОЙ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ RV-X915S В СИСТЕМУ ЮТ

ООО «РУБЕТЕК РУС»

121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42/1



1. Подключение устройства

Для подключения панели необходимо руководствоваться схемой соединений, представленной на рис. 1 (а, б), а также схемой топологии сети, представленной на рис. 2.

Для подключения устройства рекомендуется использовать адаптер питания PoE+ или адаптер 24 В для постоянного тока 2,5 А.



Рисунок 1 (а) – Типовая схема внешних соединений панели







Рисунок 2 – Схема топологии сети



Таблица размеров и характеристик AWG

Источник питания	24VDC 2.5A				
AWG	12	14	16	18	20
Сопротивление (Ом/км)	5.31	8.45	13.5	21.4	33.9
Площадь поперечного сечения (мм ²)	3.332	2.075	1.318	0.8107	0.5189
Длина провода (м)	≪40	≤30	≤20	≤10	≤5

При подключении к домофону устройств, оснащенных катушкой индуктивности, таких как электромагнитный замок, необходимо защитить домофон от пикового напряжения во время отключения индукционной нагрузки. Для этого рекомендуется использовать диод 1А/200В (входит в комплектацию устройства), подключенный к устройству антипараллельно (рис. 3).



Рисунок 3 – Защита от перенапряжения

После подключения устройства к сети выполните проверку функциональности, чтобы убедиться в правильности подключения:

• Сеть. Нажмите кнопку вызова, введите 9999 и снова нажмите Вызов. Затем введите 3888 и нажмите Подтвердить, чтобы перейти на страницу настроек. Перейдите в пункты меню Настройки > Сеть, чтобы проверить IP-адрес устройства и состояние сети. Сеть работает правильно, если IP-адрес получен.

• Домофон. Нажмите кнопку вызова, введите IP или SIP-номер и нажмите кнопку вызова для совершения звонка. Также можно проверить функцию звонка, набрав номер нужной квартиры. Конфигурация вызова верна, если звонок прошел успешно.

• Контроль доступа. Используйте предустановленный PIN-код, RF-карту и лицо для разблокировки двери.



2. Сетевые настройки и учетная запись

Для подключения к системе IOT необходим идентификатор (MAC-адрес), а также логин и пароль для входа в систему. Эти данные можно найти на стикере устройства, а также с помощью веб-интерфейса панели или настроек прямо с устройства.

Доступ к настройкам с устройства

Перед настройкой вызывной панели убедитесь, что устройство подключено к сети и правильно установлено. Установите основные настройки на экране устройства, нажав на экране набора **9999** > Клавиша вызова > **3888** (пароль)> Подтвердить (рис. 4).



Рисунок 4 – Вход в меню настроек

После этого перейдите в пункт меню **Настройки > Сеть**. В этом разделе доступна настройка DHCP и статического IP, настройка портов RTF, развертывание устройств и т.д.

Доступ к настройкам с WEB-интерфейса

Чтобы войти в веб-интерфейс устройства, необходимо ввести его IP-адрес в адресной строке браузера. Узнать IP можно в меню с экрана устройства



(Настройки > Сеть) или используя утилиту Akuvox IP-сканер. Рекомендуется использовать браузер Google Chrome и соблюдать регистр при вводе пароля и имени пользователя.

Имя пользователя и пароль по умолчанию – admin/admin.

Настройка сетевого подключения устройства

Убедитесь, что IP-адрес устройства задан правильно или получен автоматически с DHCP-сервера.

Чтобы проверить статус соединения, перейдите в пункты **меню Статус >** Информация > Информация о сети (рис. 5).

Информация о сети		
	Тип порта	DHCP Auto
	Статус соединения	Есть соединение
	ІР-адрес	192.168.32.44
	Маска подсети	255.255.254.0
	ЕсонЦП	192.168.32.1
	Основной DNS-сервер	192.168.1.1
	Альтернативный DNS-сервер	

Рисунок 5 – Информация о сети

Для того, чтобы изменить или просмотреть параметры сетевого подключения, перейдите в пункты меню **Сеть > Основные настройки** (рис. 6).

LAN-порт

	О DHCP ОСтатический IP-адрес
IP-адрес	192 168 1 104
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	192.168.1.1
Основной DNS-сервер	192 168 1 1
Альтернативный DNS-сервер	192.168.1.1

Рисунок 6 – Основные настройки сети

• DHCP: DHCP является сетевым подключением по умолчанию. Если выбран DHCP, DHCP-сервер автоматически назначит вызывной панели IP-адрес, маску подсети, сетевой шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера.

• Статический IP: если выбран статический IP, маска подсети, сетевой шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера должны настраиваться вручную.

• ІР-адрес: настройка ІР-адреса при выборе режима статического ІР.



• Маска подсети: настройка маски подсети.

• Шлюз по умолчанию: настройка корректного шлюза в соответствии с IPадресом.

• Основной/Альтернативный DNS-сервер: Вызывная панель подключается к альтернативному DNS-серверу, когда предпочтительный (основной) недоступен.

Смена пароля на веб-интерфейсе

Для смены пароля устройства с помощью WEB-интерфейса выберите пункты настройки Система > Безопасность > Изменение пароля веб-интерфейса (рис. 7), после чего нажать кнопку Смена пароля.

	Акквунт	admin 👻	🗎 Смена пар
с аккаунтов			
	Аккаунт администратора	V	
	Пользователь1		
	Пользователь2		
Длина парол. одну строчну	я должна составлять не менее восьми символов ю букву и одну цифру.	содержащих как минимум одну заглавн	ую букву,
Длина парол. одну строчну	я должна составлять не менее восьми символов ю букву и одну цифру. Имя пользователя	содержащих как минимум одну заглавн admin	ую букву.
Длина парол. одну строчну I	я должна составлять не менее восьми символов ю букву и одну цифру. Имя пользователя Текущий пароль	содержащих как минимум одну заглавн admin	ую букву,
Длина парол. одну строчну 1	я должна составлять не менее восьми символов ю букву и одну цифру. Имя пользователя Текущий пароль Новый пароль	содержащих как минимум одну заглавн admin	ую букву,
Длина парол. одну строчну	я должна составлять не менее восьми символов ю букву и одну цифру. Имя пользователя Текущий пароль Новый пароль Подтвердите пароль	содержащих как минимум одну заглавн admin	ую букву,

Рисунок 8 – Интерфейс смены пароля

Также на этой странице можно включать и отключать аккаунты пользователей с помощью флагов. Пользователь может зайти на WEB-интерфейс под своей учетной записью, когда аккаунт включен.



Создание домофона

Для создания нового домофона в системе необходимо нажать на кнопку Добавить в правом верхнем углу экрана, выбрать пункт Устройство и затем Домофон, как представлено на рис. 9.

Добавить	🚫 Лидия Р 🗸
🖳 Устройство 🗦	Домофон
🔂 Объект >	Контроллер
📼 Ключ >	успд
🖻 Парковки 🗦	Преобразователь интерфейсов ПС
Статус Все	Преобразователь интерфейсов ОС
	Камеру

Рисунок 9 – Выбор устройства

Откроется окно добавления домофона (рис. 10), в котором необходимо нажать кнопку **Перейти к выбору модели**.

Серийный номер или UUID	Q
Где найти UUID?	
Пе	рейти к выбору модели

Рисунок 10 – Окно добавления домофона

В открывшемся окне с помощью выпадающего списка следует выбрать модель устройства (RV-X915S), затем в появившихся полях ввода задать MAC-адрес



устройства, а также логин и пароль. МАС-адрес можно узнать Учетные данные по умолчанию – admin/admin (рис. 11).

Akuvox RV-X915S	×
Akuvox RV-X915S	
Идентификатор. Мас-адрес	
Имя пользователя	
Пароль	

Рисунок 11 – Ввод параметров вызывной панели

После этого можно нажать кнопку **Далее** и в следующем окне выполнить привязку устройства к объекту структуры (рис. 12). Для этого введите адрес объекта, на котором будет установлено устройство, и выберите нужный объект из вариантов, появившихся в меню поля **Расположение**. Затем в поле **Название** введите обозначение устройства и нажмите **Далее**.

Расположение (Адрес)	
улица 👘 Роща, д. 22с2, п. 1	×
Название	
Домофон	

Рисунок 12 – Привязка домофона к адресу



При успешном добавлении домофона появится соответствующее сообщение (рис. 13).

Устройство успешно добавлено	
Дальнейшие настройки устройства вы можете осуществить	,
выбрав устройство в разделе Домофония	
На устройство будут загружены настройки по умолчанию.	
Добавить еще Настроить устройство	

Рисунок 13 – Сообщение об успешном добавлении устройства

Настройка домофона

При необходимости дополнительной настройки вызывной панели можно воспользоваться кнопкой **Настроить устройство**. Откроется окно редактирования параметров вызывной панели (рис. 14).

Основные	🕒 Двери	₿⁰ Вызовы	🔎 Ключи	
Устройство				
Модель устройства Akuvox RV-X915S				
Мас-адрес Ос: :76:b6				
ІР-адрес				
Название Домофон				
Расположение улица Ро	оща, д. 22c2, п. 1			X (i)
			Пароль admin	
Имя пользователя admin				
Имя пользователя admin				



Настройки вызывной панели разделены на четыре вкладки: Основные, Двери, Вызовы и Ключи. В разделе основных настроек указаны параметры, заданные пользователем при добавлении домофона в систему. Рекомендуется проверить их правильность перед использованием устройства.

Вкладка **Вызовы** предоставляет возможность настройки различных видов звонков и переадресации вызовов. Параметры вызовов настраиваются по умолчанию, кроме случаев работы домофона в режиме калитки (рис. 15, см. соответствующую инструкцию).

Настройка домофона	×
🗖 Основные 🔋 Двери 🖓 Вызовы 🔎 Ключи	
SIP сервер iot	\sim
 Звонок на приложение (SIP-звонок) 	
🔿 Звонок на приложение и аналоговую трубку (SIP + Аналоговый вызов)	
○ Использовать схему перенаправления (Режим калитки)	
○ Использовать относительный номер квартиры	
Отмена	Сохранить
Рисунок 15 – Вкладка «Вызовы»	

Добавление и настройка дверей

Существует возможность добавить дополнительные двери/замки, которыми управляет устройство. Для добавления двери или замка во вкладке **Двери** (рис. 16) нужно нажать кнопку **Добавить дверь**.

В открывшихся полях требуется указать название, номер реле двери и ее расположение, а также тип считывателя.

	RUBETEK
Настройка домофона	×
Основные Двери По Вызовы Ключи	
Дверь Реле 1 Название улица Роща, д. 22с2, п. 1 Дверь 1	
Адрес двери улица Роща, д. 22c2, п. 1	× 🗊
Считыватель Внутренний	\sim
🗌 Не показывать жителям 🚺 🗌 Инверсия реле 🕠	
Доступ к двери	÷
Добавить дверь	
Отмена	Сохранить



Расположение (адрес) двери определяет, какие пользователи смогут управлять ею через мобильное приложение (например, доступ к подъездной двери предоставляется только жильцам этого подъезда). К домофону можно добавить как дверь, находящуюся непосредственно в месте установки домофона, так и двери, располагающиеся в дочерних объектах. Например, при привязке двери к этажному домофону располагаться она может как непосредственно у домофона, так и в коридорах данного этажа. В вызывной панели находятся три реле, каждое из которых может быть назначено для контроля отдельной двери. Для этого в параметрах каждой двери указывается порядковый номер реле.

Также устанавливаются дополнительные настройки для управления дверью:

1. Внутренний считыватель – открытие двери при срабатывании внутреннего (встроенного) считывателя вызывной панели.



2. Внешний считыватель – открытие двери при срабатывании внешнего (дополнительного) считывателя, который подключен к данной панели.

3. Инверсия реле – работа реле в инверсном режиме. Есть возможность настраивать режимы работы каждого реле с помощью веб-интерфейса.

4. Не показывать жителям – скрытие двери для жителей.

Если дверь не находится на пути следования жителя и не отображается в списке его дверей, но нужна пользователю (например, для доступа к техническим помещениям), добавить доступ к ней также возможно с помощью отдельных правил. В них указывается, собственники каких объектов имеют доступ к данной двери. Для перехода к настройкам доступа (рис. 16) необходимо нажать на знак «+» (добавить правило) в строке **Доступ к двери**.

В правиле указывается адрес объекта, к которому предоставляется доступ, тип помещений и диапазон. После установки всех правил доступа нажмите кнопку **Сохранить**.

ВАЖНО! Установленные правила доступа не отменяют основного правила о доступе к дверям/замкам на пути следования.

Ключи

В этом разделе (рис. 17) можно выбрать тип ключей для панели и их профиль шифрования.

Тип ключей			
SL 3			
Профиль шифрования			
SL 3 Rubetek			
Порядок считывания клю	a		
Tipanon			

RUBETEK

Ключи могут быть зашифрованными или без шифрования, выбор этих настроек зависит от типа ключей, имеющихся в распоряжении УК.

Порядок считывания ключа – это последовательность, в которой вызывная панель или внешний считыватель считывают UUID ключа. Для корректной работы домофонии необходимо, чтобы на считывателях и панели был установлен один и тот же порядок считывания ключа (прямой или обратный). Для вызывной панели эти настройки доступны через сервис IoT или Web-интерфейс, а для считывателей – через специальные утилиты для них.