

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ **SIP-ΤΕΛΕΦΟΗΑ ΙΡΜΑΤΙΚΑ ΡΗ658N** ДЛЯ РАБОТЫ С ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛЬЮ RV-3434

121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42/1

ООО «РУБЕТЕК РУС»



Оглавление

Описание работы

Ог	исание работы	3
1.	Подключение и настройка SIP-трубки	3
2.	Web-интерфейс SIP-телефона	3
3.	Настройка учетной записи SIP-телефона	6
4.	Интерфейс и функционал модели PH658N	6
5.	Подключение SIP-телефона PH658N к вызывной панели RV-3434	7
6.	Режимы работы SIP-телефона и вызывной панели	13



Описание работы

Для совместного использования вызывной панели RV-3434 и SIP-телефонии необходимо подключить и настроить SIP-телефон, а также синхронизировать его работу с домофоном.

1. Подключение и настройка SIP-трубки

Подключение SIP-трубки к сети и питанию происходит через PoE (питание по линиям Ethernet).



Подключение к коммутатору с портами РоЕ (IEEE 802.3af)

Рисунок 1 – Подключение SIP-трубки к сети и питанию

Для включения телефона выполните следующие действия:

- 1.1. Подключить Ethernet-кабель в порт телефона. После включения световой индикатор на трубке мигнёт один раз.
- 1.2. Поднять трубку и ввести последовательность символов * **1 2 3 4 5** #
- 1.3. Прослушать **IP-адрес**, который телефон получил от сервера DHCP (данный IP-адрес нужен для привязки телефона к аккаунту пользователя в Web-интерфейсе вызывной панели).
- 1.4. Открыть браузер на вашем компьютере и введите этот IP-адрес в адресной строке. В открывшемся окне ввести логин и пароль (admin/admin).

2. Web-интерфейс SIP-телефона

В Web-интерфейсе SIP-телефона происходит настройка устройства и хранится информация об этом устройстве:

- 2.1. Вкладка Ноте
- Системная информация;
- Статусы регистрации аккаунтов.



IP.MATIKA						
			Home	<u>Admin</u>	Configuration	<u>Call Log</u>
	System Information					
	Product	PH658N				
	MAC Address	00:12:BD:01:FF:AD				
	IP Address	192.168.8.98				
	Hardware Version	v1.0 (handset) v1.0 (base)				
	Firmware Datecode	Jan 23, 2018				
This website is powered by goahead	Registration Status					
WEBSERVER	Account 1	Unregistered				
	Account 2	Unregistered				
	Р	исунок 2 – Вкладка Ноте	9			

- 2.2. Вкладка Admin
- Набрать номер;
- Чат;
- Обновление;
- Настройки пароля;
- Перезагрузка;
- Восстановление заводских настроек.

🌐 IP.MATIKA		<u>Home</u>	Admin	Configuration	<u>Call Log</u>
Administrator Menu Dial a Number <u>Chat</u> <u>Upgrade</u> <u>Set Password</u> <u>Reboot</u> <u>Restore Default</u>	Dial a Number Phone Number Dial Hang Up Dialed Calls				

Рисунок 3 – Вкладка Admin

2.3. Вкладка Configuration

- Настройки сети;
- Параметры журнала вызовов;
- Сетевые приложения;
- Настройки телефона;
- Настройки SIP/NAT;
- Настройки абонентской группы;
- Настройки быстрого набора;
- Параметры обеспечения;
- Настройки SIP аккаунтов;
- Настройки вызовов;



— Настройки звуков.

			Home	<u>Admin</u>	Configuration	<u>Call Log</u>
Configuration Settings Network / Print Log Settings	Network Settings					
Network Applications	DHCP	 ✓ 				
Phone Settings SIP / NAT Settings	Primary Interface	Eth0 V				
Dial Plan Settings	Secondary Interface	Eth1 🗸				
Provisioning Settings	IP Address	192.168.25.22				
Account 1	Subnet Mask	255.255.240.0				
Account 2 Call Settings	Default Gateway	192.168.20.1				
Account 1	Primary DNS	8.8.8.8				
Audio Settings	Secondary DNS	8.8.4.4				
Account 1 Account 2	IP Mode	IPv4 ₩				
	Print Log Settings					
	Enable Print	 ✓ 				
	Print Level	Level 0 V				
	Enable Lower Print Levels					
	Print To	Console 🗸				
	Syslog Server IP	&				
	Local File					
	Save					

Рисунок 3 – Вкладка Configuration

2.4. Вкладка Call Log

- Пропущенные звонки;
- Входящие звонки;
- Исходящие звонки.

				<u>Home</u>	<u>Admin</u>	Configuration	<u>Call Log</u>
Call Log Missed Calls	Missed Calls						
Received Calls	Phone Number	Date	Time				
Dialed Calls	rubintercome	02/09/2022	19:23:00				
	rubintercome	02/09/2022	19:22:00				
	rubintercome	02/09/2022	19:14:00				
	rubintercome	02/09/2022	19:13:00				
	rubintercome	02/09/2022	18:59:00				
	rubintercome	02/09/2022	18:35:00				
	rubintercome	02/09/2022	18:34:00				
	rubintercome	02/09/2022	18:33:00				
	rubintercome	02/09/2022	17:08:00				
	rubintercome	31/08/2022	18:12:00				
	Clear						



3. Настройка учетной записи SIP-телефона

Для настройки SIP-телефона необходимо зайти во вкладку Configuration – SIP Accounts – Account 1 и настроить параметры аккаунта SIP:

- 3.1. Registration Status Статус регистрации на SIP-сервере.
- 3.2. Use Account Включить/Отключить текущую учетную запись.
- 3.3. Display Name Используется в качестве Caller ID.
- 3.4. Register Name Идентификационное имя
- 3.5. User ID SIP-номер, SIP ID или учетное имя.
- 3.6. Password Пароль учетной записи.
- 3.7. Registrar IP IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.
- 3.8. Registrar Port Порт для регистрации на SIP-сервере.

Рисунок 5 – Настройка учетной записи SIP-телефона

4. Интерфейс и функционал модели PH658N

Данная модель содержит 18-кнопочную панель:

- Набор чисел (0-9, *, #);
- Выбор линии (Линия 1, Линия 2) на одну SIP-трубку можно занести два аккаунта пользователя;
- Кнопка **MSG** программируемая кнопка голосовой почты;
- Кнопка **REDIAL** повторный набор последнего набранного номера;
- Кнопка HOLD удержание/снятие вызова на/с удержания;
- Кнопка VOL регулировка громкости.





Рисунок 6 – SIP-телефон PH658N

5. Подключение SIP-телефона PH658N к вызывной панели RV-3434

Для подключения SIP-телефона к вызывной панели нужно включить оба устройства в сеть и подключить питание. Отдельно произвести настройку вызывной панели и SIP-телефона. Далее необходимо во вкладке **Интерком-План вызовов** в Web-интерфейсе вызывной панели RV-3434 добавить IP SIP-телефона в нужную квартиру (рис. 7 и 8):

- 5.1. Нажать кнопку Изменить в нужной строке квартиры.
- 5.2. Тип звонка изменить на Sip+SIP прямой вызов.
- 5.3. В Номере через «;» прописать IP SIP-телефона.
- 5.4. Остальные поля оставить или заполнить при необходимости.
- 5.5. Нажать «ОК» для сохранения настроек.
- 5.6. SIP-телефон подключен к вызывной панели RV-3434.

<u>Rubetek</u>	SIP : Зарегистрирован :	Команда 'Открытие' ()	Пользователь: admin <u>Выйти</u>
Система 🗸	_		
Интерком	План вызовов	Имп	орт CSV Экспорт CSV Новый Удалить
План вызовов	№ квартиры Номер	Тип звонка Код-досту	па Ключ-карта Реле Реле(Внешний)
Калитка. Диапазоны квартир	36.1 0561449;1@192.168	8.6.181 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
Вызов	36.2 0561450;2@192.168	8.6.181 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
	36.3 0561455;3@192.168	8.6.181 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
Сеть 🗸	36.4 0561456;4@192.168	8.6.181 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
Настройки 🗸	36.5 0561458;5@192.168	8.6.181 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
	36.6 0561459;6@192.168	8.6.181 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
	36.7 0561461;7@192.168	8.6.181 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
	36.8 0561462;8@192.168	8.6.181 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
	36.9 0561465;9@192.168	3.6.165 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
	36.10 0561466;10@192.16	68.6.165 Sip+SIP прямой вызов	Реле 1 Изменить
		ltems per page:	10 ▼ 1-10 of 28 < < >>



Редактирование псевдонима		
№ квартиры 36.2		
Номер 0561450;2@192.168.6.181		
Тип звонка * Sip+SIP прямой вызов		Ŧ
Код-доступа		
Ключ-карта		
Pene		
Pene 1 😒		
Реле(Внешний)		
	Ok	Отмена

Рисунок 8 – Добавление IP SIP-телефона

Далее во вкладке Настройки -> IoT Cloud Web-интерфейса вызывной панели RV-3434 необходимо поставить маркер в пункте Игнорировать запросы к плану вызовов (рис. 9).

<u>Rubetek</u>		SIP : Зарегистрирован :		Пользователь: admin <u>Выйт</u>
Система	× ^			
Интерком	~	Обновить сертификать	1	
Сеть	~	URL xocta *	Порт хоста * 443	
Настройки	^	Адрес получения сертификата * /api/v1/certificates Имя устройства *	Адрес регистрации продукта * /api/v1/products	
Пользователи	- 1	access_control		
Время	- 1	Имя пользователя *	Пароль *	
Общие	- 1			
SIP	- 1			Обновить
Логика дискретных выходов	- 1	Соединение к lot серве	ру	
Аудио	- 1	Использовать TLS	Игнорировать запросы к плану вызовов	
Видео	- 1	URL xpcra 130.193.44.155	Порт хоста 1883	
OSD	- 1	Имя пользователя	Пароль	
Звуковые уведомлени:	я	domophone		
IoT Cloud				Сохранить

Рисунок 9 – Игнорирование запросов к плану вызовов



Это необходимо для того, чтобы после загрузки конфигурации с IoT-сервера (рис. 10) в **Плане вызовов** сохранялись данные о SIP-телефоне. В противном случае после каждого нового добавления квартир и обновления конфигурации данные о SIP-устройстве будут удалены.

-		ණ	D
_	-		
(j)	Загру:	зить конфи	гурацию
P	Синхр	онизация	ключей
Дом 🖾	Загру:	зка изобра	жения
Адр 1-й [[[]]	Удали	ть	

Рисунок 10 – Загрузка конфигурации

Последовательность действий пользователя отражена на рис. 11 – 17:

- Пользователь заходит в план вызовов (рис.11);
- Добавляет IP SIP-трубки (рис.12);
- Во вкладке Настройки-IoT Cloud не ставит галочку в пункте Игнорировать запросы к плану вызовов (рис.13);
- Загружает конфигурацию через IoT-Сервер (рис.14);
- В плане вызовов IP SIP-трубки не сохранилось (рис.15);
- Во вкладке Настройки-IoT Cloud ставит галочку в пункте Игнорировать запросы к плану вызовов (рис. 16);
- Снова добавляет IP SIP-трубки и загружает конфигурацию через IoT-Сервер, настройки SIP-трубки сохраняются в плане вызовов (рис.17).



<u>Rubetek</u>		SI	Р : Готов :	От	мена :				Пользовате	ель: admin	Выйти
Система	× *	План	н вызов	ОВ							
Интерком	^						Импорт CSV	Эксп	OPT CSV Hor	вый Удалит	ь
План вызовов			№ квартиры	Номер	Тип звонка	Код-доступа	Ключ-карта	Pene	Реле(Внешний)		
Калитка. Диапазоны квартир	- 11				SIP		000000002906B	Реле 1	Реле 1	Изменить	
Вызов					SIP		00000000ECA511	Реле 1	Реле 1	Изменить	
	_		9	0561465	SIP					Изменить	
Сеть	~		10	0561466	SIP					Изменить	
Настройки	~		11	0561471	SIP					Изменить	
			12	0561472	SIP					Изменить	
Пользователи			13	0561474	SIP					Изменить	
Время			14	0561475	SIP					Изменить	
Общие			15	0561477	SIP					Изменить	
SIP			16	0561478	SIP					Изменить	
логика дискретных выходов											
Аудио							Items per page: 50 🔹	1 – 1	0 of 10 <	$\langle \rangle \rangle$	1
Видео											
OSD											
Звуковые уведомления											
IoT Cloud											

Рисунок 11 – Пользователь заходит в план вызовов

<u>Rubetek</u>		SIP : Гото	в: Отмена:				I	Тользовател	пь: admin	<u>Выйт</u> і
Система	¥									
Интерком	^	План выз	OBOB			Импорт CSV 3	Экспорт	CSV Hob	ый Удали	ть
План вызовов		№ квартиры	Номер	Тип звонка	Код- доступа	Ключ-карта	Реле	Реле(Внешний)		
Калитка. Диапазоны квартир	- 11			SIP		000000002906B	Реле 1	Реле 1	Изменить	
Вызов	- 11			SIP		0000000ECA511	Реле 1	Реле 1	Изменить	
		9	0561465	SIP					Изменить	
Сеть	~	10	0561466	SIP					Изменить	
Настройки	^	11	0561471	SIP					Изменить	
	- 11	12	0561472	SIP					Изменить	
Пользователи	- 11	13	0561474;192.168.8.98	Sip+SIP прямой вызов			Реле 1	Реле 1	Изменить	
Время	- 11	14	0561475	SIP					Изменить	
Общие	- 11	15	0561477	SIP					Изменить	
SIP	- 11	16	0561478	SIP					Изменить	
Логика дискретных выходов	- 11									
Аудио	- 11				ltems per p	bage: 50 🔻	1 – 10 of	10 <	< >	×
Видео										
OSD										
Звуковые уведомления										
IoT Cloud										

Рисунок 12 – Пользователь вносит IP SIP-трубки



<u>Rubetek</u>		SIP : Готов :	Отмена :		Пользователь: admin	<u>Выйти</u>
Система 🗸	^					
		Обновить серт	ификаты			
Интерком ^		URL xocta *		Порт хоста * 443		
План вызовов Калитка, Лиалазоны		Адрес получения серт /api/v1/certificate:	лификата * S	Адрес регистрации продукта * /api/v1/products		
квартир Вызов		Имя устройства * access_control				
	-	Имя пользовате	ля *	Пароль *		
Сеть ~						
Настройки ^	11				Обно	вить
Пользователи		Соединение к	lot сервер	у		
Время		Использоват	ьTLS	Игнорировать запросы к плану выз	DEOB	
Общие		URL x0018 130.193.44.155		Порт хоста 1883		
SIP		Имя пользователя domophone		Пароль		
Логика дискретных выходов						
Аудио					Coxpa	нить
Видео						
OSD						
Звуковые уведомления						
IoT Cloud						

Рисунок 13 – Пользователь не включает игнорирование запросов

1		ත	Ø
_			
(¢)	Загруз	ить конфи	гурацию
P	Синхро	онизация	ключей
Дом	Загруз	ка изобра:	кения
Адр	Удалит	ъ	

Рисунок 14 – Загрузка конфигурации



<u>Rubetek</u>		SIF	Р : Готов :	От	мена :				Пользовате	ль: admin <u>Выйт</u>
Система	× *	План	н вызов	ОВ						
Интерком	^						Импорт CSV	Эксп	OPT CSV HOE	ый Удалить
План вызовов			№ квартиры	Номер	Тип звонка	Код-доступа	Ключ-карта	Реле	Реле(Внешний)	
Калитка. Диапазоны квартир	- 11				SIP		000000002906B	Реле 1	Реле 1	Изменить
Вызов					SIP		00000000ECA511	Реле 1	Реле 1	Изменить
			9	0561465	SIP					Изменить
Сеть	~		10	0561466	SIP					Изменить
Настройки	^		11	0561471	SIP					Изменить
			12	0561472	SIP					Изменить
Пользователи	- 11		13	0561474	SIP					Изменить
Время			14	0561475	SIP					Изменить
Общие	- 11		15	0561477	SIP					Изменить
SIP			16	0561478	SIP					Изменить
Логика дискретных выходов	- 11									
Аудио							Items per page: 50 💌	1 – 1	0 of 10 <	< > >
Видео										
OSD										
Звуковые уведомления										
IoT Cloud										



<u>Rubetek</u>	SIP : Готов : Отмена :		Пользователь: admin	<u>Выйти</u>
Система 🗸 🕯				
	Обновить сертификаты			
Интерком ^	URL xocta *	Порт хоста * 443		
План вызовов	Адрес получения сертификата * /api/v1/certificates	Адрес регистрации продукта * /api/v1/products		
Калитка. Диапазоны квартир	Имя устройства * access_control			
Вызов	Имя пользователя *	Пароль *		
Сеть 🗸				
Настройки ^			Обно	вить
Пользователи	Соединение к lot сервер	ру		
Время	Uспользовать TLS	🛃 Игнорировать запросы к плану выз	30B0B	
Общие	URL xxxxx 130.193.44.155	Порт хоста 1883		
SIP	Vius nonsaosarrens domophone	Паропь		
Логика дискретных выходов				
Аудио			Coxpa	нить
Видео				
OSD				
Звуковые уведомления				
IoT Cloud				

Рисунок 16 – Пользователь включает игнорирования запросов к плану вызовов



<u>Rubetek</u>	SIP : Гот	ов: Отмена:				l	Пользовате	ль: admin <u>Выйти</u>
Система 🗸		POPOP						
Интерком ^	план вы	30808			Импорт CSV 3	Экспорт	CSV Hos	вый Удалить
План вызовов	№ квартиры	Номер	Тип звонка	Код- доступа	Ключ-карта	Реле	Реле(Внешний)
Калитка. Диапазоны			SIP		000000002906B	Реле 1	Реле 1	Изменить
Вызов			SIP		0000000ECA511	Реле 1	Реле 1	Изменить
	9	0561465	SIP					Изменить
Сеть 🗸	10	0561466	SIP					Изменить
Настройки	11	0561471	SIP					Изменить
	□ 12	0561472	SIP					Изменить
Пользователи	13	0561474;192.168.8.98	Sip+SIP прямой вызов			Реле 1	Реле 1	Изменить
Время	14	0561475	SIP					Изменить
Общие	15	0561477	SIP					Изменить
SIP	16	0561478	SIP					Изменить
Логика дискретных выходов								
Аудио				ltems per p	bage: 50 💌	1 – 10 of	10 <	$\langle \rangle \rangle$
Видео								
OSD								
Звуковые уведомления								
IoT Cloud								

Рисунок 17 – План вызовов с сохранёнными настройками

6. Режимы работы SIP-телефона и вызывной панели

После подключения и настройки вызывной панели и SIP-телефона пользователь может получать звонок на данное SIP-устройство. Когда пользователь набирает на домофоне квартиру, к которой подключен SIP-телефон, вызов поступает на данный телефон и в мобильное приложение «Rubetek Home».

Возможны различные режимы работы принятия вызова и ответа на него:

- Ответ только по SIP-трубке;
- Ответ только через мобильное приложение «Rubetek Home»;
- Ответ и по SIP-трубке и через мобильное приложение «Rubetek Home».

Через мобильное приложение «Rubetek Home» пользователь не только слышит, но и видит посетителя.

После ответа на входящий звонок пользователь может завершить текущий разговор или открыть дверь посетителю. Открыть дверь также можно по SIP-трубке или через мобильное приложение «Rubetek Home».



Чтобы открыть дверь по SIP-трубке, нужно задать во вкладке **Настройки - Общие** в Webинтерфейсе вызывной панели кнопку, отвечающую за открытие двери, с помощью данной последовательности действий:

- Зайти в раздел Настройки DTMF;
- Длина кода отвечает за количество символов в комбинации для открытия двери (по умолчанию 1);
- На нужное реле в поле Код Реле установить код выбрать любую кнопку SIP-телефона (0...9, *, #);
- Нажать на кнопку Сохранить.

<u>Rubetek</u>	SIP : Зарегистрирован :	Пользователь: admin	<u>Выйти</u>
Сеть 🗸	Внешняя кнопка (МГН) Диспретный вхад * Не выбран —		
Пользователи	Номер вызова для внешней кнопки // // 64		
Время	Настройки DTMF		
Общие	Дленна хода 1		
SIP	Kog Pene 1		
Логика дискретных выходов	#		
Аудио	Код Реле 2		
Видео	Код Реле 3		
OSD	Акселерометр		
Звуковые уведомления	Чувствительность виселерометра 20		
IoT Cloud	1-120		
Фото по событию	Подсветка клавиатуры		
Обнаружение лиц	Длительность падсветии клавнатуры, с 15		
Обновление и резервирование	1-100 Дительность митания кнопия SOS, с 3		
Считыватель Wiegand	1-100		
Считыватель NFC	Дневная приость * Яписотъ 50		
Syslog	Ночная приость *		
LCD дисплей	Яркость 20		
Безопасность			
Аналоговая линия			
Входящие вызовы		Сохранит	

Рисунок 18 – Настройки DTMF