

## Смартфоны Asus

Чтобы фоновая работа Беспоконтактного доступа происходила корректно, настройте следующие параметры:

- **Отключите:**

Менеджер настроек/Настройки → Управление питанием → Настройки/Параметры энергосбережения → **Очистка в режиме сна**

- **Отключите:**

Менеджер настроек/Настройки → Управление питанием → Настройки/Параметры энергосбережения → **Автоматический запрет автозапуска приложений**

