

## ПАСПОРТ

### ВИДЕОДОМОФОН МНОГОАБОНЕНТСКИЙ УЛИЧНЫЙ RV-3437 «RUBETEK»



ООО «РУБЕТЕК РУС»

121205, Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42/1

+7 495 120 80 36 / 8-800-777-53-73

support@rubetek.com / <https://rubetek.com>

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Видеодомофон многоабонентский уличный RV-3437 «RUBETEK» (далее «панель») предназначен для дистанционной аудио- и видеосвязи с гостем и исключения несанкционированного доступа в подъезды или этажи дома посторонних лиц.

1.2 Панель допускает установку как внутри помещений, так и на улице. Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и относится к восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям. Срок службы панели составляет 10 лет.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
<b>Основные параметры панели</b>	
Питание	DC: 12 В (+20%)
Потребляемая мощность	не более 13 Вт
Ток потребления	не более 1.1 А
Защита	от переполусовки, от превышения импульсного напряжения
Интерфейсы	Ethernet (RJ45) - 1 шт., Wiegand - 1 шт., RS-485 - 1 шт., Сухой контакт NO NC - 2 шт., Дискретные входы - 2 шт., NFC - 1 шт., Аналоговый выход - 1 шт.
Диаметр подключаемых проводов	не более 1,5 мм
Встроенный считыватель ключей	RFID считыватель карт NFC с поддержкой Mifare Plus SL3
Встроенный BLE-модуль	есть
Поддержка внешних считывателей ключей	Wiegand-26,32,34,40,42,56,58,64
<b>Параметры клавиатуры</b>	
Кнопки	Цифровые - 10 шт., Вызов - 1 шт., Сброс - 1 шт., Консьерж - 1 шт., SOS/112 - 1 шт.
Тип кнопок	механические
Подсветка кнопок	есть, с изменяемой яркостью
<b>Параметры камеры</b>	
Разрешение основного потока видео	2560×1440 (2K, QHD)
Углы обзора	горизонтальный 120° вертикальный 95°
Размер матрицы камеры	1/2,8
Разрешение сенсора	5 Мп
Аудио кодек	G.711 для SIP PCM 16-bit и G711 для RTSP
Видео кодек	H.264
Максимальная скорость передачи видео	25fps
Поддержка битрейта	CBR/VBR/CVBR/AVBR/FixQP/QVBR с вариацией от 512 кбит/с до 8192 кбит/с
Протокол передачи видео	RTSP
Режим день/ночь	есть
Детекция движения	есть
<b>Параметры дисплея</b>	
Тип дисплея домофона	TFT LCD
Разрешение дисплея	76×284 пикселей

Размеры (диагональ) дисплея	2,25 дюйма
Подсветка дисплея	есть
<b>Дополнительные параметры</b>	
Датчик освещенности	есть
Датчик демонтажа	есть
Внутренняя емкость ключей	50 000 шт.
Количество SIP аккаунтов	2* (основной и резервный)
Поддерживаемые SIP аккаунты	SIP (RFC 3261), SIP v2 (RFC 3515)
Поддерживаемые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, ONVIF
Удаленная загрузка конфигурации	есть
Удаленное обновление ПО	есть
<b>Эксплуатационные параметры</b>	
Тип монтажа	универсальный (врезной, накладной)
Диапазон рабочих температур	от минус 45 °С до плюс 55 °С
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%
Габаритные размеры	265×110×40 мм (без установочного короба) 265×110×46 мм (с накладным коробом) 265×110×50 мм (с врезным коробом)
Степень защиты IP	66
Степень защиты IK	08
Защита от электрического импульса	90 кВ, 3 Вт
Масса	не более 0,8 кг (без установочного короба)

*\*В один момент времени может быть активен только один SIP-аккаунт.*

Подробное описание функциональных возможностей, режимов работы, технических характеристик и особенностей применения устройства приведено в руководстве по эксплуатации.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Видеодомофон многоабонентский уличный RV-3437 «RUBETEK»	1	
Уплотнение крышки	1	
Герметизирующая крышка	1	
Уплотнение кабеля	3	
Прижимная планка крышки	1	
Набор крепежных винтов	1	
Паспорт	1	
Гарантийный талон	1	

### 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Конструкция панели удовлетворяет требованиям электрической и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91

4.2 Меры безопасности при установке и эксплуатации панели должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3 По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75

### 5 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 При размещении и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться Правилами устройства электроустановок и руководством по эксплуатации панели RV-3437.

5.2 Если панель находилась в условиях отрицательной температуры, то перед подключением ее необходимо выдержать не менее 4 часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

